

PRIMA ACCENSIONE

- Al momento dell'accensione apparirà la schermata di avvio gialla con il logo di Mio Amico (Fig. 1).

Attenzione: potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il caricamento sia completato.



Figura 1

- Dopo la schermata di Mio Amico, si aprirà una schermata per impostare la lingua.
Se non è impostata la lingua Italiana, occorre cliccare sul testo col nome della lingua e selezionare "Italiano".
- Subito dopo, apparirà una finestra per impostare la connessione wifi.
Attenzione: Occorre collegare il tablet a una rete wifi per poter usufruire correttamente di tutte le funzionalità del robot.
- A questo punto comparirà una schermata per impostare l'account Google. È possibile saltare questo passaggio, ma è consigliabile inserire un account per usufruire al meglio dei servizi Google.
- Subito dopo, l'applicazione chiede di proteggere o meno il dispositivo.

• A questo punto vanno seguiti i seguenti passi:

1. Va selezionata l'icona Main App



2. Va selezionata la lingua "ITALIANO" (Fig. 2).



Figura 2

3. Nella schermata successiva occorre cliccare sul tasto "NON ABILITATO, ABILITA" (Fig. 3).




Figura 3



4. Selezionare il tasto Main APP

Attenzione: dopo aver effettuato quest'ultima operazione, potrebbe non essere presente la freccia per andare avanti.

In questo caso sarà necessario premere la freccia "indietro" nella barra di navigazione in basso per tornare all'azione presente (Fig. 4).




Figura 4

Qui, al posto dell'icona "NON ABILITATO, ABILITA", apparirà la conferma di avvenuta abilitazione e sarà possibile andare avanti con l'apposita freccia in basso a destra (Fig. 5).




Figura 5

5. A questo punto andando avanti apparirà la schermata Home del tablet (Fig. 6).




Figura 6

6. va selezionata l'icona Genitori



7. va inserita la password "lisciani"

8. va effettuato l'aggiornamento del robot entrando entro l'App Aggiornamenti



9. una volta effettuato l'aggiornamento, va inserito, se non è stato già fatto, il tablet nel robot.

- Da questo momento in poi ogni volta che il tablet verrà riposizionato nel robot, apparirà direttamente il viso di Mio Amico

• Nel caso in cui non apparirà automaticamente il viso del robot, seguire i seguenti passi:

1. accedere alla Home Page dell'area "bambino".
2. selezionare l'icona Mio Amico Robot (Fig. 9)





Figura 9